


MANUAL DE INSTRUCCIONES

SDZ-165/SZ-165G

SDZ-205

SDZ-280



Sole Diesel
MOTORES DIESEL MARINOS



Este manual de instrucciones está disponible en los siguientes idiomas

ENG

This operator's manual is available in English.
Part no. **03919402.ENG**

Download from our web page **www.solediesel.com**
or order to **oftec@solediesel.com**

SP

Este manual de instrucciones puede solicitarse en español.
Ref. 03919402.SP

Descargar desde nuestra web **www.solediesel.com**
o pedir a través mail **oftec@solediesel.com**

"Solé S.A. apuesta por la constante mejora de sus productos finales por lo que el diseño, descripción, dimensión, configuración y demás especificaciones técnicas aquí contenidas aparecen sólo como nota informativa sin que deba entenderse las mismas como una oferta vinculante respecto al producto final. Las especificaciones técnicas y la presentación están sujetas a variaciones y cambios sin previo aviso".

ÍNDICE GENERAL

0. INTRODUCCIÓN	SP-1
0.0 PREÁMBULOS	
0.1 COMO LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES	
0.1.1 IMPORTANCIA DEL MANUAL	
0.1.2 COMO GUARDAR EL MANUAL	
0.1.3 COMO CONSULTAR EL MANUAL	
0.1.4 SIMBOLOGÍA UTILIZADA	SP-2
1. INFORMACIÓN GENERAL	SP-3
1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE Y DEL MOTOR	
1.2 INFORMACIÓN SOBRE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR	
1.3 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES	
1.3.1 INFORMACIÓN SOBRE LOS PELIGROS RESIDUALES	SP-4
1.3.2 NORMAS DE SEGURIDAD A RESPETAR	
2. INFORMACIÓN PRELIMINAR SOBRE EL MOTOR	SP-5
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL	
2.2 CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN	SP-6
2.2.1 CIRCUITO DE REFRIGERANTE	
2.2.2 CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN "AGUA SALADA"	
2.3 CIRCUITO DE LUBRICACIÓN	SP-7
2.3.1 MOTOR	
2.3.2 INVERSOR	
2.4 CIRCUITO DE COMBUSTIBLE	SP-8
2.4.1 BOMBA DE INYECCIÓN	
2.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA	SP-9
2.5.1 CUADRO Y ESQUEMA ELECTRICO (VERSION PROPULSOR)	
2.5.2 CUADRO Y ESQUEMA ELÉCTRICO (VERSION GRUPO ELECTROGENO)	SP-10
2.6 DATOS TÉCNICOS	SP-11
2.6.1 DIMENSIONES DEL MOTOR (PROPULSOR)	SP-12
2.6.2 DIMENSIONES DEL MOTOR (GRUPO ELECTROGENO)	SP-13
2.7 INVERSOR REDUCTOR	
3. TRANSPORTE, MOVIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	SP-14
3.0 ADVERTENCIAS GENERALES	
3.1 EMBALAJE Y DESEMBALAJE	
3.1.1 EMBALAJE Y DESEMBALAJE CON BASE MÁS CAJA DE MADERA	
3.1.2 EMBALAJE Y DESEMBALAJE CON BASE MÁS JAULA DE MADERA	
3.1.3 EMBALAJE Y DESEMBALAJE CON BASE PORTA MOTOR MÁS ENVOLTORIO DE PLÁSTICO	
3.2 RECEPCIÓN	
3.2.1 LISTA DE LO QUE CONTIENE EL EMBALAJE	SP-15
3.3 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DEL MOTOR EMBALADO	
3.4 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DEL MOTOR DESEMBALADO	
3.5 ALMACENAMIENTO DEL MOTOR EMBALADO Y DESEMBALADO	
4. INSTALACIÓN	SP-16
4.0 ADVERTENCIAS GENERALES	
4.1 DATOS DE MONTAJE	
4.2 REPOSTAJE	SP-17
4.2.1 REPOSTAJE DE ACEITE	
4.2.1.1 REPOSTAJE/CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	
4.2.1.2 REPOSTAJE/CAMBIO DE ACEITE DEL INVERSOR	SP-18
4.2.2 REPOSTAJE DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN	
4.2.3 REPOSTAJE DE COMBUSTIBLE	SP-19
4.3 INSTALACIÓN	

ÍNDICE GENERAL

5. PREPARACIÓN PARA EL USO DEL MOTOR	SP-20
5.0 ADVERTENCIAS GENERALES	
5.1 INSTRUCCIONES PARA EL PRIMER ARRANQUE	
5.1.1 CEBADO Y PURGA DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	SP-21
5.2 PRUEBAS PRELIMINARES DE FUNCIONAMIENTO	
5.2.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN VACÍO	
5.2.2 RODAJE	
 6. USO DEL MOTOR	 SP-22
6.0 ADVERTENCIAS GENERALES	
6.1. ARRANQUE Y PARADA DEL MOTOR	
6.2 USO ESPORÁDICO DEL MOTOR	SP-23
6.3 USO DEL MOTOR A BAJAS TEMPERATURAS	
6.4 CONSERVACIÓN	SP-24
6.5 PROTECCIÓN TEMPORAL PARA ALMACENAMIENTO	
6.6 INSTRUCCIONES PARA LA NUEVA PUESTA EN MARCHA	SP-25
 7. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	 SP-26
7.0 ADVERTENCIAS GENERALES	
7.1 NATURALEZA Y FRECUENCIA DE LOS CONTROLES Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO	
7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES	SP-28
7.3 DIAGNOSIS DE INCONVENIENTES	SP-35
 8. INSTRUCCIONES ADICIONALES	 SP-36
8.0 ADVERTENCIAS GENERALES	
8.1 INDICACIONES PARA LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO, EL DESGUACE Y LA ELIMINACIÓN	
8.2 DESCLASIFICACIÓN REDUCCIÓN DE LA POTENCIA TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS PROPIEDADES DEL GAS-OIL Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL AIRE COMBURENTE	
 9. ANEXOS TÉCNICOS	 SP-38
9.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUBRICANTE	
9.0.1 ACEITE DEL MOTOR	
9.0.2 ACEITE DEL INVERSOR	
9.1 ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL MOTOR	
9.2 ESPECIFICACIONES PARA TOMAS DE FUERZA	

0. INTRODUCCIÓN

0.0 PREÁMBULOS

Apreciado cliente:

Deseamos llamar su atención sobre la calidad tecnológica del motor que Vd. ha comprado en **SOLÉ S.A.** Nuestra sección de Asistencia Técnica **SOLÉ DIESEL** se ha reforzado para dar un mejor servicio a nuestros Clientes. Sólo empleando recambios originales y con la intervención de nuestro personal especializado, puede garantizarse el mantenimiento del mejor rendimiento del motor que Vd. ha comprado.

Por tanto, permítanos aconsejarle que se dirija **EXCLUSIVAMENTE** a nuestro Servicio de Asistencia **SOLÉ DIESEL**, para el mantenimiento del motor fabricado por **SOLÉ S.A.** De hecho, si el mantenimiento del motor fabricado por **SOLÉ S.A.** se encarga a técnicos no autorizados o se utilizan piezas y recambios no originales, **SOLÉ S.A.** QUEDARÁ INMEDIATAMENTE LIBRE DE CUALQUIER OBLIGACIÓN DE GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA.

No dudamos que comprenderá la importancia bajo el aspecto técnico del respeto de la norma que indicamos más arriba que, intenta evitar ante todo que nuestros Clientes incurran en experiencias desagradables.

Quedamos a su entera disposición y aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

0.1 COMO LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

0.1.1 IMPORTANCIA DEL MANUAL

Este MANUAL DE INSTRUCCIONES constituye su guía para el USO Y MANTENIMIENTO del motor que Vd. a comprado. Le aconsejamos respetar escrupulosamente todos los consejos que se indican aquí, ya que el buen funcionamiento y la duración del motor dependen del uso correcto y de la aplicación metódica de las normas de mantenimiento que se indican a continuación.

Cabe recordar que en caso de que se produzcan dificultades o inconvenientes, el Servicio de Asistencia **SOLÉ DIESEL** está a su completa disposición para cualquier aclaración o intervención posible. Por lo tanto, **SOLÉ S.A.** declina cualquier responsabilidad por el Uso Incorrecto y el Mantenimiento Inadecuado del motor.

Considerar el MANUAL DE INSTRUCCIONES como una parte del producto. Guardar este manual durante toda la vida del motor.

SOLÉ S.A. se reserva el Derecho a aportar modificaciones con objeto de mejorar sus motores sin previo aviso. Cerciorarse de que cualquier enmienda o actualización de este manual se incorpora en el texto.

Entregar el manual a cualquier otro Usuario o Propietario futuro del motor.

0.1.2 COMO GUARDAR EL MANUAL

No quitar, romper o volver a escribir partes del manual por ningún motivo. Guardar el manual en zonas protegidas contra la humedad y el calor.

0.1.3 COMO CONSULTAR EL MANUAL

Este manual está compuesto de:

- PORTADA CON IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA DE PERTENENCIA DEL MOTOR. Consultando la portada se puede llegar al modelo del motor tratado en el manual.
- INDICE ANALÍTICO. Consultando el índice se puede llegar a la página en cuyo capítulo y párrafo, se halla la información correspondiente al tema del que se requiere información.
- INSTRUCCIONES Y NOTAS SOBRE EL PRODUCTO. Todas las INSTRUCCIONES Y/O NOTAS SOBRE EL PRODUCTO tienen por objeto identificar las advertencias sobre la seguridad, los procedimientos correctos y las calificaciones operativas necesarias para un funcionamiento correcto del motor.

Los anexos que se presentan al final de esta publicación son una parte de este manual. Por último, queremos destacar que algunas representaciones del manual, introducidas para facilitar la identificación de las partes que se describen, podrán no ser totalmente iguales al motor que Vd. ha comprado por evidentes razones de generalización.

0.1.4 SIMBOLOGÍA UTILIZADA

Los símbolos de la Seguridad y las señalizaciones que se indican a continuación se utilizan a lo largo de toda la publicación para llamar la atención del Usuario sobre los peligros relacionados con la incolumidad del motor y de la persona, para identificar las condiciones operativas de riesgo que puedan provocar daños materiales al motor o para indicar comportamientos cuyo objeto es un buen funcionamiento del motor.



NOTA OPERATIVA GENERAL



ES OBLIGATORIO PROTEGER LAS MANOS
(GUANTES)

Señales de Prescripción-Indicación (forma rectangular). Obligación de uso de la protección que se indica en el cartel para realizar la operación indicada para la incolumidad de la persona.



ES OBLIGATORIO PROTEGER LOS OJOS
(GAFAS)



ES OBLIGATORIO PROTEGER LAS VÍAS
RESPIRATORIAS (MÁSCARA)



¡ATENCIÓN!, SITUACIÓN DE PELIGRO
GENERAL PARA LA INCOLUMIDAD DE LA
PERSONA/MOTOR

Señales de Advertencia-Aviso de peligro (forma triangular). Situación de Atención General para la incolumidad de la persona/motor.



¡ATENCIÓN!, SITUACIÓN ELÉCTRICA DE
PELIGRO PARA LA INCOLUMIDAD DE LA
PERSONA/MOTOR



¡ATENCIÓN!, SITUACIÓN DE PELIGRO POR
FUENTES DE CALOR PARA LA
INCOLUMIDAD DE LA PERSONA / MOTOR



SE PROHÍBE ROTUNDAMENTE REALIZAR LA
OPERACIÓN QUE SE INDICA EN LA
LEYENDA

Señales de Prohibición (forma circular). Situación de Peligro para la incolumidad de la persona.



SE PROHÍBE ROTUNDAMENTE REALIZAR
LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
CON ÓRGANOS EN MOVIMIENTO



SE PROHÍBE ROTUNDAMENTE QUITAR O
INTERVENIR SIN AUTORIZACIÓN EN LOS
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD



PRESTAR ATENCIÓN A LOS SÍMBOLOS Y ATENERSE A LO QUE SE INDICA EN LA LEYENDA DE AL LADO

1. INFORMACION GENERAL

1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE Y DEL MOTOR

FABRICANTE:

SOLÉ, S.A.
Ctra. de Martorell a Gelida, km 2 (C-243b)
08760 MARTORELL
(BARCELONA) SPAIN

MODELO:

DENOMINACIÓN COMERCIAL:

SDZ – 165 (propulsor y grupo electrógeno)
SDZ - 205
SDZ - 280




Fig. 1.1a




Fig. 1.1b





Fig. 1.2



Para identificar fácilmente el modelo motor:

- Ver Fig. 1.2 para localizar la placa identificativa en el motor (ver fig. 1.1 para detalle placa), indica los datos de identificación: Modelo 1.1a para grupo electrógeno y la 1.1b para motor propulsor.
- Localización del número de serie del motor. Ver Fig. 1.3.

1.2 INFORMACIÓN SOBRE LA ASISTENCIA TÉCNICA/DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR

Le recordamos que nuestro servicio de asistencia está a su completa disposición para resolver posibles problemas que puedan presentarse o para facilitar toda la información necesaria. Para CUALQUIER tipo de aclaración tomar como referencia el libro específico de las direcciones "SERVICIOS DE ASISTENCIA **SOLÉ DIESEL**".

Sólo empleando los recambios originales es posible garantizar el mantenimiento del mejor rendimiento del motor que Vd. ha comprado.

Para las condiciones de "GARANTÍA" tomar como referencia la "TARJETA DE GARANTÍA".

1.3 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES

El motor se ha diseñado y fabricado en calidad de propulsor para generar energía mecánica: CUALQUIER OTRO USO DISTINTO Y NO PREVISTO DEL QUE SE INDICA LIBRA **SOLÉ S.A.** DE LOS RIESGOS QUE PUEDEN PRODUCIRSE, de todas formas, el empleo de productos distintos de los establecidos al comprar el motor, LIBRA **SOLÉ S.A.** DE TODA RESPONSABILIDAD POR POSIBLES DAÑOS AL MOTOR, A LAS COSAS Y A LAS PERSONAS.

El motor se ha realizado con arreglo a las normas de seguridad más recientes, de todas formas, es preciso tener en cuenta que cualquier órgano móvil puede constituir un peligro. Por tanto, se aconseja no maniobrar nunca ninguna parte móvil y cerciorarse deque ningún operador se encuentra cerca del motor antes de activarlo.

El motor básico puede trabajar a temperaturas ambientales de -18 °C a +45 °C.

El operador que se ocupa de la instalación y del mantenimiento del motor tiene que utilizar un VESTUARIO ADECUADO al entorno de trabajo y ala situación en la que se encuentra; en especial es preciso evitar la ropa muy ancha, cadenas, pulseras, anillos, cabello largo suelto y cualquier otra cosa que pueda quedarse atascada en los órganos móviles.

Las zonas de estacionamiento del operador tienen que mantenerse siempre libres y limpias de posibles residuos oleosos líquidos y sólidos (viruta metálica, etc.).

Antes de empezar a trabajar, el operador tiene que conocer perfectamente la posición de funcionamiento de todos los mandos y las características del motor; comprobar diariamente todos los dispositivos de seguridad del motor. Se prohíbe rotundamente realizar cualquier operación de mantenimiento, regulación o reglaje en los órganos móviles. Antes de realizar cualquiera de estas operaciones, interrumpir la alimentación de energía para cerciorarse de que nadie puede realizar el arranque mientras tanto.

No modificar por ningún motivo partes del motor (como empalmes, perforaciones, acabados, etc.) para adaptar otros dispositivos; LA RESPONSABILIDAD POR INTERVENCIONES DE CUALQUIER TIPO NO AUTORIZADAS POR ESCRITO POR **SOLÉ S.A.** PERTENECE A QUIEN LA REALIZA YA QUE DEHECHO SE CONVIERTE EN FABRICANTE.

SOLÉ S.A. DECLARA QUE EL MOTOR POSEE LAS CARACTERÍSTICAS PARA ENTRAR EN LOS PARÁMETROS AUTORIZADOS POR LAS NORMAS VIGENTES, CON ARREGLO A LA EMISIÓN DE:

RUIDO AÉREO
GASES CONTAMINANTES

EN CASO DE USAR EL MOTOR EN UN LOCAL CERRADO, LOS GASES DE ESCAPE TIENEN QUE DIRIGIRSE HACIA FUERA.

1.3.1 INFORMACIÓN SOBRE LOS PELIGROS RESIDUALES

El motor tiene que emplearse con arreglo a las especificaciones del fabricante (especificaciones técnicas, de seguridad, etc.). Las posibles modificaciones tienen que ser autorizadas por el Fabricante. En caso de usar el motor fuera de los límites de empleo y alterando de cualquier manera las características que son de prerrogativa de **SOLÉ S.A.**, dicho uso se define inadecuado y por tanto **SOLÉ S.A.** declina cualquier responsabilidad (véase destino de uso párr. 1.3).



NO MANIPULAR O MODIFICAR CUALQUIER COMPONENTE MECÁNICOO ELÉCTRICO SIN PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA

1.3.2 NORMAS DE SEGURIDAD A RESPETAR



REALIZAR OPERACIONES DE MANTENIMIENTO CON ÓRGANOS EN MOVIMIENTO ESTÁ RIGUROSAMENTE PROHIBIDO



QUITAR O INTERVENIR SIN AUTORIZACIÓN EN LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ESTÁ RIGUROSAMENTE PROHIBIDO



CUANDO EL MOTOR ESTÁ EN MARCHA SE PROHÍBE ROTUNDAMENTE EL CONTACTO CON CUALQUIER PARTE DEL MISMO



PARA CUALQUIER OPERACIÓN EN CALIENTE ES OBLIGATORIO PROTEGER LAS MANOS CON GUANTES Y ROPA RESISTENTES AL CALORES




OBLIGATORIO PROTEGER LAS VÍAS RESPIRATORIAS CERCA DE EMISIONES DE GASES DE ESCAPE

2. INFORMACIÓN PRELIMINAR SOBRE EL MOTOR (versión propulsor y grupo electrogéno)

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

- (1) **Sentido de rotación:** a derechas mirando el motor desde la parte opuesta al inversor. Antihorario, visto frente al volante.
- (2) **Distribución:** de varillas y balancines con árbol de distribución del motor accionado por engranajes.
- (3) **Aspiración de aire:** a través de un filtro de aire en seco. Aspiración mediante turbocompresor en todos los modelos. El modelo SDZ-165 está equipado con sistema intercooler.
- (4) **Alimentación del combustible:** bomba de accionamiento mecánico.
- (5) **Sistema de inyección:** Inyección directa.
- (6) **Bomba de inyección:** Bombas individuales por cada inyector.
- (7) **Ciclo de funcionamiento:** diesel de 4 tiempos, con 4 cilindros en línea para modelo SDZ-165 y 6 cilindros en línea para modelos SDZ-205.
- (8) **Refrigeración:** Mediante intercambiador de calor por circulación forzada de líquido de refrigerante, con control termostático. El colector de escape y el turbo están refrigerados por "agua dulce", para reducir las emisiones de calor a la sala de máquinas.
- (9) **Lubricación:** forzada con bomba de engranajes.
- (10) **Equipo eléctrico:** 24V Bipolar.



1. Tapón llenado refrigerante
2. Depósito de Expansión
3. Refrigerador líquido refrigerante motor
4. Bomba recirculación líquido refrigerante
5. Compensador de vibraciones
6. Bomba mecánica alimentación combustible
7. Entrada de combustible
8. Filtro de combustible
9. Filtro de aceite motor
10. Varilla indicadora nivel aceite motor
11. Conexión toma de fuerza
12. Bomba recirculación agua salada
13. Tapón/Tapa
14. Aspiración agua salada
15. Válvula sobraderezo combustible
16. Regulador
17. Solenoide de paro motor
18. Tubo presión de combustible
19. Tubo de purga de aire desde el turbo a depósito de expansión
20. Tubo de agua salada entrada intercooler
21. Tapón llenado aceite
22. Refrigerador aceite motor
23. Bombas inyectoras individuales
24. Motor de arranque (4 kW, 28V)
25. Cárter de aceite
26. Bomba manual extracción aceite
27. Alternador (55 A, 28V)
28. Colector de escape refrigerado
29. Tubo agua salada entrada a refrigerador.
30. Salida agua salada intercooler
31. Intercooler (según modelo motor)
32. Turbo compresor
33. Tubo refrigeración turbo
34. Tubo de aceite del motor retorno del turbo
35. Carcasa sobre volante (SAE 3")
36. Volante (SAE 11 1/2")
37. Codo escape Refrigerado

33. Tubo refrigeración turbo
35. Carcasa sobre volante (SAE 3")
37. Codo escape Refrigerado

2.2 CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN

2.2.1 CIRCUITO DE REFRIGERANTE (Fig. 2.1)



Usar anticongelante tal y como se indica en el apartado 4.2.2 de este manual.

- 1) Tubería cebado bomba de agua
- 2) Bomba de agua de refrigerante
- 3) Refrigerador de aceite motor
- 4) Refrigeración cilindros
- 4A) Refrigeración culata
- 5) Depósito de expansión
- 6) Colector de escape refrigerado
- 7) Turbo compresor
- 8) Intercambiador de calor refrigerante
- 9) Tubería agua salada
- 10) Codo escape húmedo
- 11) Tubería aspiración bomba recirculación refrigerante
- 12) Termostato
- 13) Tomas de calefacción (opcionales)

Valores de régimen de la válvula termostática:

	Todos Modelos
Inicio de la apertura	87 °C
Fin de la apertura	102 °C

	CAPACIDAD CIRCUITO (litros)
SDZ – 165	17.5
SDZ– 205	20
SDZ-280	24




Fig. 2.1

2.2.2 CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN “AGUA SALADA” (Fig. 2.2)

- 1) Grifo de fondo
- 2) Toma de aspiración con filtro de agua
- 3) Refrigerador aceite inversor. Anulado en versión grupo electrógeno.
- 4) Tubería aspiración bomba agua recirculación agua salada.
Para versión grupo electrogeno conectar la manguera directamente a la aspiración de la bomba (5).
- 5) Bomba recirculación agua salada
- 6) Intercooler
- 7) Refrigerador refrigerante motor (“agua dulce”)
- 8) Codo escape húmedo





Fig. 2.2 (detalle motor versión propulsor)

2.3 CIRCUITO DE LUBRICACIÓN (común a versión propulsor y grupo electrógeno).

2.3.1 MOTOR (Fig 2.3.1)

La lubricación es forzada con bomba de rotores de filtración total del aceite enviado a los puntos de lubricación. El aceite de la bomba es empujado a través de una válvula de regulación, al filtro, a los apoyos de bancada y a través de tubos exteriores a los balancines.




Fig. 2.3.1

- 1) Cárter De aceite
- 2) Tubería de aspiración
- 3) Bomba de aceite lubricante
- 3a) Válvula de control de caudal
- 3b) Válvula de descarga de presión
- 4) Refrigerador de aceite lubricante
- 5) Filtro de aceite (cartucho cambiabile)
- 6) Tubo de aceite principal
- 7) Cojinete de cigüeñal
- 8) Cojinete de cabeza de biela
- 9) Apoyo del árbol de levas
- 10) Conducto a la tobera de refrigeración de pistón
- 11) Tobera de proyección de aceite para refrigeración de pistón
- 12) Empujador con lubricación pulsante de los Balancines
- 13) Varilla de empuje, conducto lubricación balancines
- 14) Balancín
- 15) Tubería de retorno al cárter de aceite
- 16) Transmisor de presión de aceite
- 17) Turbocompresor
- 18) Turbocompresor
- 19) Tubería de aceite al compresor o bomba hidráulica (opcional)
- 20) Retorno del turbo al cárter de aceite
- 21) Bomba manual extracción aceite cárter
- 22) Retorno al cárter de aceite
- 23) Retorno al cárter de aceite
- 24) Retorno del turbo al cárter de aceite
- 25) Bomba manual extracción aceite cárter

17) Tubería de aceite al turbocompresor.

19) Tubería de aceite al compresor o bomba hidráulica (opcional)

24) Retorno del turbo al cárter de aceite

Presión del circuito de lubricación (con motor en caliente):

(1) motor al ralenti = 0.8 kg/cm²

(2) motor en funcionamiento (a partir de 1100 rpm) = 4.5 kg/cm²

MOTOR	CAPACIDAD ACEITE (LITROS)
SDZ – 165	14
SDZ – 165G	14
SDZ – 205	21
SDZ-280	21

Cárter de aceite estándar, motor sin inclinar

Motor con filtro de aceite. Comprobar capacidad según varilla aceite.

2.3.2 INVERSOR .



El inversor tiene su propia lubricación, independiente del motor. Consultar la información adjuntada.
Solo version motor propulsor.

2.4 CIRCUITO DEL COMBUSTIBLE (común a motor versión propulsor y grupo electrógeno).




Fig. 2.4

- 1) Dep sito de combustible
- 2) Manguera combustible (homologada)
- 3) Bomba de alimentaci n
- 4) Conducto al filtro de combustible
- 5) Filtro de combustible
- 6) Conducto a las bombas inyectoras individuales
- 7) Bombas inyectoras
- 8) Tubo hacia inyector
- 9) Inyector
- 10) Conducto de combustible sobrante
- 11) Tap n r cord con v lvula de mantenimiento de presi n
- 12) Manguera de combustible (retorno)
- 13) Mantener la distancia m xima posible
- 14) Filtro decantador de combustible.

MOTOR	INYECTORES
SDZ – 165	4
SDZ – 165G	4
SDZ – 205	6
SDZ-280	6




Fig. 2.4

- 1) Bomba alimentaci n
- 2) Filtro principal combustible
- 3) Manguera combustible (aspiraci n). Ver nota adjunta.
- 4) Filtro decantador (pre-filtro)
- 5) V lvula de cierre
- 6) Bomba de cebado manual. No suministrada (opcional, kit 19424075).
- 7) Tanque de combustible
- 8) Respiradero tanque
- 9) Refrigerador combustible (opcional)
- 10) Manguera de retorno. Ver nota adjunta.
- 11) V lvula compensaci n circuito (con estrangulador)
- 12) Inyector
- 13) Bomba inyectora individual



No superar los 2 m de altura entre el tanque y la bomba de alimentaci n de combustible.

La cota L ser  lo m xima posible. Montar la entrada y retorno lo m s distanciada posible.

Para seleccionar el di metro interior ($\varnothing$) y longitud (L) de las mangueras de aspiraci n y retorno seguir las siguientes indicaciones:

- $\varnothing$ 12 mm cuando $L < 6$ m
- $\varnothing$ 14 mm cuando $L < 15$ m
- $\varnothing$ 16 mm cuando $L < 25$ m

**Las bombas de inyecci n de alta presi n incrementan la temperatura del combustible. Un incremento de 30 C medido entre la entrada de la bomba y el retorno puede resultar en una p rdida de potencia del 1.5% de potencia cada 10 C. Instale un enfriador de combustible de 2 a 4 kW para reducir este efecto. Temperatura m xima permisible: 75 C.


2.4.1 INYECTORES

(2) Presi n de tarado = 275 bar


2.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA


2.5.1 CUADRO Y ESQUEMA ELÉCTRICO ACTUAL (motor propulsor).

	DENOMINACIÓN
A	LUZ PRECALENTAMIENTO (desactivada)
B	LUZ CARGA BATERIA
C	LUZ ALARMA TEMPERATURA AGUA
D	LUZ ALARMA PRESIÓN DE ACEITE
E	LLAVE DE CONTACTO
F	TACÓMETRO
G	TERMÓMETRO AGUA "DULCE"
H	CUENTA HORAS
I	FUSIBLE PLACA
J	ZUMBADOR
K	FISIBLE
L	MANÓMETRO DE ACEITE
M	INDICADOR DE TEMPERATURA (AGUA DULCE)
N	RESISTENCIA ELÉCTRICA 200 Ω
O	RESISTENCIA ELÉCTRICA 100 Ω



Tablero Standard (24V)
Ref. 609.94.125







2.6 DATOS TÉCNICOS

	UNIDADES	SDZ – 165	SDZ – 205	SDZ – 280	SDZ – 165 (grupo elect. 70 kVA)	SDZ – 165 (grupo elect. 84 kVA)	SDZ – 165 (grupo elect. 105 kVA)
Nº de Cilindros		4	6	6	4	4	4
Diámetro	mm	108	108	108	108	108	108
Carrera	mm	130	130	130	130	130	130
Cilindrada Total	c.c.	4764	7146	7146	4764	4764	4764
Relación de Compresión		17.6 : 1	17.6 : 1	17.6 : 1	17.6 : 1	17.6 : 1	17.6 : 1
r.p.m. (mín. a ralentí)	r.p.m.	800 ± 25	800 ± 25	800 ± 25	----	----	----
Veloc. Máx. Cigüeñal	r.p.m.	2300	2300	2300	1500 ± 25	1500 ± 25	1500 ± 25
Modelo y Reducción Inversor	TM-170	2.04 : 1 2.5 : 1 2.94 : 1	2.04 : 1 2.5 : 1 2.94 : 1	---	---	---	---
	TM-170A	2.08 : 1 2.6 : 1	2.08 : 1 2.6 : 1	---	---	---	---
	TM-265	---	2.09 : 1 2.82 : 1	2.09 : 1 2.82 : 1	---	---	---
	TM-265A	---	2.09 : 1 2.3 : 1	2.09 : 1 2.3 : 1	---	---	---
Modelo Alternador					MeccAlte EC032-3L/4	MeccAlte ECP34-1S	MeccAlte ECP34-2S
Ángulo Máximo Montaje	°	10	10	10	---	---	---
Potencia al Cigüeñal (1)	kW / CV	118 / 160	145 / 197	200 / 272	87 / 118	87 / 118	87 / 118
Potencia al eje de la Hélice (1)	kW / CV	105 / 144	132 / 180	180 / 245	---	---	---



Capacidad Aceite(con filtro)	Litros	14	21	21	14	14	14
Capacidad Aceite(sin filtro)	Litros	13	20	20	13	13	13
Capacidad Aceite en Inversor (litros)	TM-170	2.5	2.5	----			
	TM-170A	2.5	2.5	----			
	TM-265	----	5.5	5.5			
	TM-265A	----	5.5	5.5			
Mín. Presión Aceite (motor Caliente)	kg/cm ²	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Capacidad Agua Refrigeración	Litros	17.5	20		17.5	17.5	17.5
Bomba Inyectora		BOSCH individual	BOSCH Individual	BOSCH individual	BOSCH Individual	BOSCH individual	BOSCH individual
Presión de Inyección	bar	250/275	250/275	250 / 275	250 / 275	250/275	250/275
Orden de Inyección		1-3-4-2	1-5-3-6-2-4	1-5-3-6-2-4	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2
Tiempo de Inyección							
Juego Válvulas Admisión (motor Frio)	mm	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Juego Válvulas Escape (motor Frio)	mm	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Peso conjunto en seco (kg)	TM-170	698	818				
	TM-170A	698	818				
	TM-265	808	928				
	TM-265A	808	928				
	G71T15				974		
	G84T15					1008	
	G104T15						1100
Peso Motor en seco (versión auxiliar)	kg	617	737		617	617	617

2.6.1 DIMENSIONES DEL MOTOR (versión propulsor)

SDZ165 + TM170





SDZ205 + TM170





- (1) Toma entrada agua salada (ØInt 42mm).
- (2) Toma aspiración gasoil. Manguera ØInt 12mm.
- (3) Toma retorno gasoil. Manguera ØInt 12mm.

SDZ280 + TM265A



2.6.2 DIMENSIONES DEL MOTOR (versión grupo electrógeno).



2.7 INVERSOR REDUCTOR (VERSION PROPULSOR) Y ALTERNADOR (VERSION GRUPO ELECTRÓGENO)

Consultar el manual entregado conjuntamente a la del motor.

3. TRANSPORTE, MOVIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

3.0 ADVERTENCIAS GENERALES

Por lo que concierne a la seguridad véase lo que se indica en el punto 1.3

3.1 EMBALAJE Y DESEMBALAJE

El motor se envía con embalajes de tipo diferente:

	ALMACENAJE	SUPERPONIBILIDAD DE BULTOS
Base más caja de madera o cartón (Véase punto 3.1.1)	Sólo en zonas cubiertas	Máx. 1+1
Base más jaula de madera (Véase párr. 3.1.2)	Sólo en zonas cubiertas	NO
Base portamotor más envoltorio de plástico (Véase párr. 3.1.3)	Sólo en zonas cubiertas	NO

3.1.1 EMBALAJE Y DESEMBALAJE CON BASE MÁS CAJA DE MADERA O CARTÓN

Abrir la caja quitando antes la parte superior. Luego quitarlos clavos inferiores y extraer la caja. Llevar el motor colgando mediante cadenas de ganchos con cierre de seguridad de capacidad adecuada, en los cáncamos del motor utilizando una carretilla elevadora de horquillas u otro medio idóneo como se describe en el párrafo 3.3.

Colocar el motor en el punto de la instalación que se desea y quitar la protección de plástico. Desenroscar los tornillos que lo fijan al soporte de madera, extraer el soporte e instalarlo.

3.1.2 EMBALAJE Y DESEMBALAJE CON BASE MÁS JAULA DE MADERA

Quitar la jaula de madera que está encima del soporte. Luego quitar los clavos inferiores. Llevar el motor colgando mediante cadenas de ganchos con cierre de seguridad de capacidad adecuada, en los cáncamos del motor utilizando una carretilla elevadora de horquillas u otro medio idóneo como se describe en el párrafo 3.3.

Colocar el motor en el punto de la instalación que se desea y quitar la protección de plástico. Desenroscar los tornillos que lo fijan al soporte de madera, extraer el soporte e instalarlo.

3.1.3 EMBALAJE Y DESEMBALAJE CON BASE PORTA MOTOR Y ENVOLTORIO DE PLÁSTICO

Llevar el motor colgando mediante cadenas de ganchos con cierre de seguridad de capacidad adecuada, en los cáncamos del motor utilizando una carretilla elevadora de horquillas u otro medio idóneo como se describe en el párrafo 3.3.

Colocar el motor en el punto de la instalación que se desea y quitar la protección de plástico. Desenroscar los tornillos que lo fijan al soporte de madera, extraer el soporte e instalarlo.

3.2 RECEPCIÓN

Una vez entregado el motor cerciorarse de que el embalaje no ha sufrido daños durante el transporte y que no ha sido manipulado con la consiguiente extracción probable de partes contenidas en su interior (véase la información indicada en las tapas, cajas y cartones).

Colocar el motor embalado lo más cerca posible del lugar donde se desee instalarlo y desembalarlo procurando comprobar que el suministro corresponde a las especificaciones del pedido.



si se le encuentran daños o faltan partes comunicarlo de inmediato al servicio de asistencia **SOLÉ DIESEL** y al transportista presentando la documentación fotográfica



Importante:

después de comprobar que todo está en su sitio, indicar, de ser necesario, la reserva en albarán del motor. Hacer que la firme también el transportista y avisar, de ser posible por fax a **SOLE S.A.**

3.2.1 LISTA DE LO QUE CONTIENE EL EMBALAJE

- (1) MOTOR ENSAMBLADO
- (2) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



en la documentación técnica está incluido: el manual de instrucciones de uso del motor e inversor.

Si se han de desguazar los materiales, el usuario tendrá que respetar las normas vigentes en su propio país. Materiales empleados: cadera, clavos de acero, tornillos de acero, película plástico, cartón y cinta para atar.

3.3 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DEL MOTOR EMBALADO

Para levantar y transportar el motor, servirse EXCLUSIVAMENTE de la carretilla elevadora de horquillas o carro puente de capacidad idónea con la ayuda de cadenas dotadas de ganchos específicos para el levantamiento.

Cualquier otro sistema anula la garantía asegurativa por daños posibles al motor.

3.4 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DEL MOTOR DESEMBALADO

Para transportar el motor desembalado, servirse EXCLUSIVAMENTE de los cáncamos (A) . Ver la fig. 3.4. Para el dispositivo de levantamiento empleado tomar como referencia el punto 3.3 del manual.





Fig. 3.4



3.5 ALMACENAMIENTO DEL MOTOR EMBALADO Y DESEMBALADO

En caso de un largo periodo de inactividad del motor, el cliente tendrá que examinar el lugar donde se ha colocado y según el tipo de transporte (caja, plataforma, etc.) comprobar si es posible la condición de mantenimiento.

Si el motor no va a ser utilizado de inmediato y se mantiene almacenado en el lugar que corresponda, es preciso respetar las especificaciones técnicas.

El tratamiento del que dispone el motor se garantiza hasta 6 meses a partir de la fecha de entrega.



si el comprador arranca el motor tras un periodo de tiempo superior tendrá que hacerlo ante la presencia de un técnico autorizado

4. INSTALACIÓN (común a versión propulsor y grupo electrógeno).

4.0 ADVERTENCIAS GENERALES

Por lo que concierne a la seguridad véase lo que se indica en el punto 1.3.

4.1. DATOS DE MONTAJE

PARES DE APRIETE	(kgf · m)				
	SDZ-105	SDZ-205 SDZ-280			
Tornillo de culata	13	13			
Tornillos polea del cigüeñal Tornillos de cojinete de bancada	4 - 5 5	4 - 5 5	1er ángulo de apriete 60°, 2° ángulo 30° (tornillos 60mm longitud) 60° (tornillos 80mm longitud)		
Tornillos biela Tornillos volante (30-45 mm long) Tornillos volante (50-85mm long) Rácorde cárter vaciado aceite	3 2 - 3 3 - 4 5	3 2 - 3 3 - 4 5	Para tornillos Biela, leer nota (1) Para tornillos Volante, leer nota (2)		
Filtro Aceite Válvula descarga aceite Tornillos apriete bridas bombas inyectora	1.5 4 - 5 5	1.5 4 - 5 5			
Bujías de incandescencia Tornillo Solenoide de Paro Tuerca motor arranque terminal B	2 2.1 1.1	2 2.1 1.1			
Tornillo fijación brida salida inversor Tuerca refrigerador de agua Tornillos fijación carcasa inversor	12.0 2.3 5	12.0 2.3 5			
Tapón vaciado aceite inversor Tornillos y tuercas generales	3.5 M6 1.0 M8 2.5 M10 ... 6.0 M12 ... 10.0	3.5 M6 1.0 M8 2.5 M10 ... 6.0 M12 ... 10.0			

Notas:

(1) 1er ángulo de reapriete = 60° //// 2° ángulo de reapriete = 60°


(2) 1er ángulo de reapriete tornillos 30-85 mm longitud = 60°

2° ángulo de reapriete tornillos 30 mm longitud = 30° //// 2° ángulo de reapriete tornillos 35-85 mm longitud = 60°

Los tornillos son reutilizables hasta 5 veces, siempre que esto se pueda comprobar.

SECUENCIA DE APRIETE TORNILLOS DE LA CULATA:

Al montar la culata en el bloque, limpiar y desgrasar cuidadosamente las superficies de contacto y colocar la junta. Apriete los tornillos de uno en uno con el motor en frío en el orden indicado en la figura y para aflojar realícese en el orden inverso.




SDZ-165

A = cara colector de escape

1ª fase apriete tornillos culata = 50 Nm (5 kgf·m)

2ª fase apriete tornillos culata = 130 Nm (13 kgf·m)

Ángulo de Reapriete = 90°



SDZ - 205 / SDZ-280

Los tornillos de culata se podrán reutilizar hasta 5 veces, salvo comprobación.

Apretar el tornillo de M8 con un par de 21 Nm (2.1 kgf·m).

4.2 REPOSTAJE.

4.2.1 REPOSTAJE DE ACEITE

4.2.1.1 REPOSTAJE Y CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR

Utilizar aceite con arreglo a las especificaciones técnicas que se indican en el cap. 9.

El aceite debe ser cambiado con el motor en caliente, con objeto de asegurar que se vacía completamente. La temperatura del aceite será aproximadamente 80°C. Parar el motor antes de realizar el cambio de aceite.

Esta operación se efectúa con la bomba de extracción manual. (Fig. 4.1). Desmontar el tapón y fijar allí la bomba. Conectar una manguera a la bomba e introducirla en un recipiente para recoger el aceite.

Entregar el aceite usado a una estación de recogida para su reciclaje.

Una vez vaciado, llenar de aceite nuevo quitando el tapón colocado en la tapa superior de balancines. Ver Fig.4.2.

Capacidad del cárter de aceite: véase cap. 2.6 (características técnicas).

Seguidamente hacer funcionar el motor al ralentí durante algunos minutos hasta que la luz de control del cuadro de instrumentos se apague.

Parar el motor. Comprobar la estanqueidad del motor y filtro. Luego comprobar el nivel de aceite sacando la varilla (Fig. 4.3), limpiarla con un trapo limpio (y sin fibras) y volver a introducirla apretándola.

Seguidamente sacarla de nuevo y si no llega a la marca superior (MAX) , verter con cuidado el aceite lubricante a través del orificio situado en la tapa superior de balancines (Fig.4.2) hasta la marca superior de la varilla. El nivel de aceite debe estar entre las marcas MAX y MIN de la varilla.




Fig. 4.1




Fig. 4.2




Fig. 4.3



¡Atención!

El nivel de aceite nunca a de estar por debajo de la marca MIN de la varilla




Fig. 4.4



tener presente que las muescas de la varilla se refieren al motor en posición horizontal. por lo tanto tener en cuenta la inclinación del motor al comprobar el nivel de aceite. Si el motor se monta inclinado, se deberá modificar las marcas de la varilla de nivel. No inclinar el motor más de lo especificado en el manual.

Cambiar el filtro de aceite cada vez que se cambia el aceite. Ver apartado 7.2 de este manual.

4.2.1.2 REPOSTAJE Y CAMBIO DE ACEITE DEL INVERSOR

El inversor tiene su propia lubricación, independiente del motor. Ver el manual de instrucciones del inversor.



¡atención!

utilizar aceite que no cumple con las especificaciones técnicas que se indican en el cap. 9 provoca daños a los componentes del motor, determinando la anulación de la garantía



durante los repostajes no ingerir aceites, combustibles, refrigerantes etc. ya que son perjudiciales para la salud y la incolumidad del operador

4.2.2 CAMBIO DEL LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN. PURGA AIRE CIRCUITO REFRIGERACION.

Como líquido refrigerante, se recomienda la utilización del anticongelante de la marca **KRAFFT ACU 2300 CC50% Ref. 1325** u otro de especificaciones similares.

El empleo incorrecto de agua en el circuito de refrigeración es sumamente nocivo, provocando corrosión e incrustaciones. Mientras que el empleo de anticongelante protege al circuito de la corrosión, incrustaciones y de la congelación en ambientes de muy baja temperatura, con lo que se optimizan el mantenimiento y la fiabilidad del motor.



¡atención!

evitar contactos del líquido anticorrosivo con los ojos y con la piel



¡atención!

No ingerir jamás las soluciones líquidas que se emplean durante los repostajes

En el proceso de llenado del circuito de refrigeración, abrir el tapón señalado para purga de aire.





Fig. 4.2.2



En caso de utilizar agua destilada para el circuito de refrigeración, hay que añadirle un producto anticongelante, de lo contrario la dilatación del agua congelada puede producir grietas y daños en el cuerpo refrigerador y en el bloque. La proporción del mismo, depende de las temperaturas que se esperen.

El fabricante del producto da las normas a seguir en cada caso. No obstante, en el recuadro siguiente se establecen las proporciones adecuadas de acuerdo con las temperaturas:

Concentración de anticongelante (%)	30	40	50	60
Temperatura de congelación (°C)	-10	-20	-30	-45

Es conveniente que la concentración de anticongelante se seleccione a base de una temperatura que sea aproximadamente 5°C inferior a la temperatura atmosférica real prevista.

La solución anticongelante recomendada puede emplearse durante un funcionamiento normal de 2 años. Al cabo de este período de tiempo debe vaciarse y limpiarse el circuito de refrigeración y volver a rellenar el circuito con el anticongelante predeterminado (ver 4.2.2). Ver apartado 7.2 para purga aire circuito.



¡atención!

Nunca abrir el tapón de llenado (1) cuando el motor está caliente ya que pueden salir vapores o chorros de refrigerante caliente. Para el motor y esperar a realizar el cambio con el motor ya frío. Ver fig. 4.2.2.

Hacer que el motor funcione durante algunos minutos hasta que el circuito de refrigeración esté completamente lleno y sin bolsas de aire. Controlar el nivel alcanzado y de ser necesario restablecerlo.



¡atención!

En caso de no utilizar anticongelante, después de las 50 horas de funcionamiento del motor y luego cada seis meses o 1000 horas, añadir al líquido del circuito una dosis de líquido inhibidor de corrosión de la misma medida a la indicada anteriormente. La mezcla del líquido de refrigeración o de anticongelante, debe ser sustituida totalmente cada dos años.



¡atención!

Utilizar un líquido de refrigeración que no cumple con las especificaciones técnicas provoca daños a los componentes del motor, determinando la anulación de la garantía.

4.2.3 REPOSTAJE DE COMBUSTIBLE

Utilizar siempre gas-oil limpio y filtrado. No utilizar nunca ni queroseno ni aceites pesados. Al repostar combustible, emplear un embudo con filtro de red metálica para evitar la entrada de impurezas o elementos extraños que pueden dar lugar a problemas en el circuito de inyección de combustible

Mantener siempre que se pueda el depósito de combustible lleno, ya que con los cambios de temperatura pueden dar lugar a condensación de la humedad del aire existente en el depósito e irse acumulando agua en el fondo, dando lugar a corrosión o imposibilitando el arranque del motor si ésta es aspirada por la bomba de combustible.

Asegurarse de que los tapones de llenado del depósito, situados en cubierta del barco son estancos.



¡atención!

No utilizar gas-oil mezclado con agua y/u otras sustancias no idóneas.



¡atención!

Es importante utilizar un gas-oil de procedencia segura. utilizar gas-oil que no cumple con las especificaciones técnicas provoca daños a los componentes del motor, determinando la anulación de la garantía.

4.3. INSTALACIÓN



¡atención!

Cuando el motor refrigerado con líquidos de refrigeración tiene que colocarse en un local cerrado o tiene que estar protegido por un cárter o cabina, es preciso cerciorarse de que el aire para la combustión puede correr libremente

Lo que se indica más arriba es muy importante para el perfecto funcionamiento del motor ya que el aire caliente que sale de él, no tiene que encontrarse de ninguna manera en la zona de aspiración del filtro que aspira el aire necesario para la combustión. Sin estas precauciones se forma un circuito de aire caliente que provoca una disminución de potencia, obstaculizando la refrigeración.

En estos casos conviene evitar que el aire necesario para la combustión se tome del local en que se encuentra el motor. Esto se obtiene colocando el filtro o por lo menos un prefiltro, fuera del local en cuestión.

4.4 INDICACIONES RELATIVAS A LA EXTRACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE MATERIALES DE DESECHO



¡atención!

El desguace de los materiales de desecho tiene que realizarse con arreglo a la normativa vigente en la materia en el país destinatario.

5. PREPARACIÓN PARA EL USO DEL MOTOR

5.0 ADVERTENCIAS GENERALES

Para lo que concierne a la seguridad véase lo que se indica en el punto 1.3.

5.1 INSTRUCCIONES PARA EL PRIMER ARRANQUE

No alterar las condiciones de funcionamiento del motor variando el reglaje de los órganos precintados por la fábrica. La intervención no autorizada determina automáticamente la anulación de la garantía. Antes de realizar el primer arranque del motor actuar de la forma siguiente:

- (a) **REPOSTAJE DE ACEITE:** Véase página nº8 para ver la capacidad de aceite.
- (b) **REPOSTAJE DE LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN:** Véase la página nº 7 para capacidad de líquido de refrigeración.
- (c) **REPOSTAJE DE COMBUSTIBLE:** Véase página nº 24. Una vez realizada dicha operación cerciorarse de que el grifo de salida de combustible está en posición abierto.
- (d) **APERTURA DEL GRIFO DE ENTRADA DE AGUA SALADA.**
- (e) **ACCIONAR EL CONECTADOR DE BATERÍA.**
- (f) **CONEXIÓN DE MANDO A DISTANCIA DEL MOTOR E INVERSOR (versión propulsor):**

(f.a) Conexión del mando a distancia del Motor.

Conectar el cable de mando a la rótula montada en la palanca (A) y fijar el cable con la abrazadera (B).

Ajustar de manera que no empiece a dar gas hasta que haya entrado la marcha del inversor.




Fig. 5.1

(f.b) Conexión del mando a distancia del Inversor

Conectar el cable de mando a la palanca, mediante la rótula montada al efecto y fijar el cable con la abrazadera. Una vez montado, regular el cable de forma que tenga el mismo recorrido adelante que atrás y no empiece a dar el gas hasta que haya entrado perfectamente la marcha (Fig. 5.2).

Para comprobar que el montaje sea el correcto actuar de la forma siguiente. Poner la palanca del inversor y la de mando a distancia en posición de marcha adelante. Efectuar el reglaje mediante los taladros de la palanca del inversor y los colisos del soporte de fijación al cable.




Fig. 5.2

(g) OTRAS COMPROBACIONES

- (g.a) Verificar con especial cuidado los puntos de fijación del motor.
- (g.b) Comprobar que todos los tornillos estén correctamente apretados.
- (g.c) Verificar si los racores de las tuberías de agua, aceite y Gas-oil comprobando si están bien conectados y correctamente apretados.
- (g.d) Comprobar los sistemas de escape y de transmisión.

5.1.1 CEBADO Y PURGA DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN.

Al efectuar la primera puesta en marcha del motor y si éste ha trabajado con el depósito de combustible vacío, puede introducirse aire en el sistema de alimentación y hay que purgarlo. Para realizar el cebado/purga del circuito de combustible proceder como sigue:

- (1) Comprobar que la válvula de entrada del tanque está abierta.
- (2) Colocar un recipiente debajo la válvula de retorno de combustible (B), quitar el capuchón de plástico del tubo.
- (3) Presionar varias veces la bomba manual de cebado (A) hasta que el combustible salga sin burbujas de aire de la válvula de retorno (B).
- (4) Conectar la línea de retorno al tanque de combustible.
- (5) Arrancar el motor y controlar que no existan fugas.




Fig. 5.3



¡atención!

Es obligatorio proteger las manos si se realizan operaciones con combustible ya que puede dañar la piel.

5.2 PRUEBAS PRELIMINARES DE FUNCIONAMIENTO

5.2.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN VACÍO

Hacer girar el motor a ralentí durante algunos minutos. Controlar a menudo la presión del aceite (véase punto 2.3 del manual).

5.2.2 RODAJE

Durante el periodo de rodaje, al que puede llegarse en 50 horas de funcionamiento, deberá tener en cuenta los siguientes aspectos generales:

- (1) Sin falta, efectuar trabajos diarios de comprobación
- (2) Hacer funcionar el motor al ralentí y calentar como mínimo 5 minutos después de su arranque.
- (3) Evitar una aceleración apresurada.
- (4) Utilizar el motor al 100% de la potencia máxima durante periodos limitados.
- (5) Observar cuidadosamente las instrucciones para inspección y mantenimiento indicados en este manual.



¡atención!

Cuanto más larga es la temporada inicial de empleo con cargas adecuadas, mayor resultará la duración de los distintos órganos del motor y por tanto menor el coste de mantenimiento y de explotación.


6. USO DEL MOTOR

6.0 ADVERTENCIAS GENERALES




Para lo que concierne a la seguridad véase lo que se indica en el punto 1.3 del manual.

6.1a. ARRANQUE Y PARADA DEL MOTOR (versión propulsor).

Arranque del motor



- a) **Poner la palanca de mando en punto muerto.**
- b) **Girar la llave de arranque a la posición "ON".**
Comprobar que se encienden las lámparas de presión de aceite y de carga de batería y que suena la alarma (véase el apartado 2.5.1 para la posición de las mismas).
- c) **Precalentamiento de las bujías de incandescencia.**
Este motor es de inyección directa. Esta operación queda anulada. Girar la llave directamente a la operación de arranque.
- d) **Arranque.**
Poner la palanca de mando a distancia en punto muerto (neutral) y dar gas hasta la mitad, girar la llave de arranque hasta la posición de "START", hasta que el motor arranque. Si el motor no arranca, aún cuando la llave está en posición "START" durante 10 segundos, dejar de accionar la llave durante 30 segundos y seguidamente intentar de nuevo poner en marcha el motor.



¡atención!

No intentar el arranque durante más de 20 segundos consecutivos.


Una vez arrancado el motor, soltar la llave de contacto, permitiendo así su retorno automático a la posición "ON" (marcha) y deshabilitando el motor de arranque. Durante el funcionamiento del motor, no girar la llave a la posición de "START", ya que se perjudica seriamente al motor de arranque.

Comprobar después del arranque, que se apagan los testigos de presión de aceite y de carga de batería.

- e) **Calentamiento.**

Calentar el motor durante 5 minutos, dejándolo funcionar en vacío a medio gas.

En este caso girar la llave directamente hasta la posición de "START" hasta que el motor arranque.




Parada del motor

Girar en vacío a medio régimen durante 4 ó 5 minutos y poner el embrague en punto muerto (neutral), después parar el motor girando la llave a la posición de "STOP". Se accionará el actuador del paro.

Con el motor parado la llave vuelve automáticamente a la posición de "OFF".


Si el motor no se va a usar durante mucho tiempo es aconsejable cerrar los grifos de agua y combustible, así como desconectar la batería.



Parada del motor (manual)

Situar la palanca de ajuste de revoluciones (1) en baja velocidad de giro. Con la mano, accionar la palanca de parada (2) en dirección de la flecha hasta que se detenga el motor. Una vez parado el motor, se encienden las luces testigo de corriente de carga y de presión de aceite. Ese método sólo se deberá usar en caso excepcionales. Para siempre por la llave.

Girar la llave hacia posición OFF y sacarla. Las luces testigo se apagan.



6.1b. ARRANQUE Y PARADA DEL MOTOR (versión grupo propulsor).

Consultar la documentación específica del manual del tablero para arranque y parada del grupo desde el tablero. Para parada manual, ver apartado anterior.

6.2 USO ESPORÁDICO DEL MOTOR

Tienen que adoptarse más medidas especiales en las instalaciones que prevén la intervención inmediata y repentina del motor tras largas temporadas de inactividad (instalaciones de emergencia, contra incendios y en condiciones ambientales difíciles).

Para situaciones especiales y específicas dirigirse a SOLÉ DIESEL.

6.3 USO DEL MOTOR A BAJAS TEMPERATURAS

Cuando la temperatura atmosférica desciende bajo cero, concurren las circunstancias que se indican a continuación.

- | | |
|---|--|
| (1) Los líquidos de refrigeración del motor pueden congelarse. | (2) El aceite lubricante se vuelve viscoso. |
| (3) Disminuye la tensión que pasa por los bornes de la batería. | (4) La temperatura de admisión es baja y cuesta arrancar el motor. |
| (5) El combustible pierde su fluidez. | |

Para prevenir los daños causados por las bajas temperaturas el motor debe prepararse como se indica:

- (1) Usar anticongelante tal y como se indica en el apartado 4.2.2 de este manual.
- (2) Cuando se vaya a parar el motor, cerrar el grifo de agua salada, abrir la tapa del filtro de agua salada y arrancar el motor poniendo una mezcla de agua dulce con un 30% de anticongelante en el filtro hasta que se llene el circuito de agua salada. Parar el motor y volver a colocar la tapa del filtro de agua salada. Antes de arrancar el motor abrir el grifo de agua salada y repetir el proceso siempre que se use el motor con temperaturas inferiores a 0°C.
- (3) Asegurarse de que el aceite utilizado es de calidad y con la viscosidad adecuada. Se recomienda usar aceite sintético SAE 10W/30.
- (4) Proteger la batería contra el frío, cubriéndola con un material adecuado. Comprobar que la batería esté completamente cargada. También se recomienda pulverizar con un spray dieléctrico sobre las conexiones eléctricas.
- (5) Al arrancar, permitir que las bujías de incandescencia se calienten suficientemente, siguiendo los pasos indicados en el apartado 6.1 de este manual.
- (6) Si es necesario reemplazar el combustible por otro más apropiado para las bajas temperaturas, ya que la acumulación de impurezas en el depósito ocasiona una combustión deficiente.



6.4 CONSERVACIÓN



¡Atención!

Un motor que esté fuera de servicio puede padecer óxido y corrosión en sus partes mecanizadas y no protegidas por pintura. El grado de corrosión depende de los cambios meteorológicos y de las condiciones climáticas. Por tanto, las indicaciones siguientes son de carácter general pero servirán igualmente para prevenir o reducir los daños producidos por la oxidación.

6.5 PROTECCIÓN TEMPORAL PARA ALMACENAMIENTO

Cuando el motor no debe ser utilizado durante un prolongado periodo de tiempo o durante el periodo invernal, es necesario efectuar algunas operaciones, con objeto de conservarlo en un perfecto estado de funcionamiento. Seguir cuidadosamente las operaciones que se indican a continuación.

- (1) Limpiar la superficie exterior del motor.
- (2) Si se esperan muy bajas temperaturas, utilizar siempre en el circuito de refrigeración líquido anticongelante tal y como se indica en el apartado 4.2.2 de este manual.
- (3) En el caso de depósitos de combustible de poca capacidad, vaciarlo completamente y limpiarlo; volverlo a llenar con una mezcla de gasoil y aceite anticorrosivo. Para el gasoil contenido en depósitos de gran capacidad, es suficiente añadir un 2% de aceite anticorrosivo.
- (4) Cerrar el grifo de agua salada. Montar un tubo desde una cubeta abierta hasta la toma de aspiración de la bomba de agua salada. Añadir en la cubeta una mezcla de agua dulce con un 30% de anticongelante. Arrancar el motor por un momento hasta que el circuito de agua salada se llene completamente con la mezcla de anticongelante. Parar el motor.
- (5) e) Pulverizar con un spray dieléctrico sobre las conexiones eléctricas, desmontar la batería y cargarla varias veces durante el periodo de inactividad.



6.6 INSTRUCCIONES PARA LA NUEVA PUESTA EN MARCHA

Para volver a poner el motor a punto, después del almacenado invernal, es necesario efectuar algunas operaciones específicas. Proceder de la manera siguiente:

- (1) Llenar el depósito de combustible de gas-oil limpio. Efectuar el proceso de comprobación del filtro de combustible. Si el filtro está obstruido, reemplazar el cartucho filtrante. La mezcla gas-oil con aceite puesta en el depósito para el almacenado temporal, puede ser utilizada para el funcionamiento del motor.
- (2) Vaciar el aceite anticorrosivo contenido en el cárter y llenarlo de acuerdo con las instrucciones del apartado 4.2.1.1 de este manual.
- (3) Comprobar los manguitos de goma del circuito de agua dulce.
- (4) Volver a conectar la batería y esparcir una capa de vaselina neutra en los terminales de la batería.
- (5) Desmontar los soportes de los inyectores y limpiarlos. Comprobar, si es posible, la regulación de los inyectores en una estación de servicio. Hacer girar el motor sin inyectores, mediante el motor de arranque, para eliminar el aceite anticorrosivo empleado. Volver a montar los inyectores limpios.
- (6) Efectuar las conexiones del sistema de refrigeración y de escape. Abrir el grifo de agua salada.
- (7) Comprobar si existen pérdidas en los sistemas de combustible y de agua.
- (8) Poner en marcha el motor y probarlo a diferentes velocidades, comprobando si el agua circula correctamente. Volver a observar si existen pérdidas por los racores.



7. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

7.0 ADVERTENCIAS GENERALES

Para lo que concierne a la seguridad véase lo que se indica en el punto 1.3 del manual.

7.1 NATURALEZA Y FRECUENCIA DE LOS CONTROLES Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO



Intensificar la frecuencia del mantenimiento con condiciones de funcionamiento pesadas (paradas y arranques frecuentes, entorno con polvo, invierno muy largo y funcionamiento en vacío).



A ser posible comprobar los niveles de repostaje con el motor apagado y a temperatura ambiente.



¡Atención!

Para cualquier operación de mantenimiento en caliente hay riesgo de quemaduras. Por tanto, es obligatorio el uso de ropas adecuadas.



Se prohíbe rotundamente utilizar aire comprimido para limpiar el motor.



Se prohíbe rotundamente realizar operaciones de mantenimiento/limpieza con órganos en movimiento.



Emplear ropa adecuada, guantes, etc. para proteger el cuerpo contra posibles quemaduras.

		Intervals							Winter storage and Preservation
	Concepto inspección	Daily	1st 20h-50h	Every 250h	Every 500h	Every 1000h	Every year	Every 2 years	
General	Apriete tornillos, fijación.		I		I				
	Bloque motor.								CL
	Holgura de válvulas.				I				
	Gases de escape, ruido y vibraciones.	I							
	Presión de compresión.					I			
Sistema de Lubricación*	Aceite del motor.	I	C	C			C		C
	Aceite del inversor.	I	C			C	C		C
	Filtro de aceite.		C	C					C
Sistema de Combustible	Nivel combustible.	I							
	Depósito de combustible.					I		CL	E/CL/I
	Filtro de combustible (motor).					C			
	Filtro separador de agua (si aplica).		I/E	I/E		C			
	Bomba inyectora.					I			
	Inyector.					I			
	Purga sistema alimentación.							I	
Intake System	Filtro de aire.		I	I		C			I
Cooling System	Líquido de refrigeración.	I						C	C
	Circuito de agua salada								I/CL
	Filtro de agua.	I	I/CL	I/CL					
	Grifo de fondo.	I							
	Rodete bomba de agua salada.		I/C		I	C			I/CL
	Ánodo de zinc (si aplica).		I/C	I/C					
Electrical System	Instrumentos.	I	I						

Bujía incandescente.				I					
Motor de arranque y alternador.				I					
Correa alternador y tensión.		I		I			C		I
Nivel batería.		I	I		C				

I: Inspección, ajuste o llenado. **V:** Vaciado. **C:** Cambio. **L:** Limpieza.

*Usar aceite de viscosidad 15W40 y no menos calidad que las especificaciones ACEA E5 o API CH-4/SJ.

PROTECCIONES SISTEMA ESCAPE
Seguir las indicaciones del fabricante de cada elemento. Para el purgador de aire, en caso de bloqueo de la válvula (si dispone de ella), desmontarla, limpiarla con agua limpia y aplicar un spray lubricante (con silicona) sobre el muelle antes de montar el conjunto.

7.2/ DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES

(1) Cambio de aceite del motor e inversor

Véase apartado 4.2.1 de este manual.

(2) Cambio del filtro de aceite

Ver pag. nº5 para localización filtro. Cambiar el filtro después de las primeras 50 horas y posteriormente cada 200 horas. El filtro de aceite es del tipo cartucho, de fácil manipulación y no necesita limpiarse. Para desenroscar el filtro de su alojamiento emplear una llave de cadena. Al instalar el filtro de aceite nuevo, aplicar un poco de aceite del motor a la junta anular y apretarlo firmemente con la mano. Realizada esta operación, poner en marcha el motor y comprobar si hay alguna fuga de aceite.




Fig. 7.2.2

Verificar el nivel de aceite y verificar la presión de aceite. Verificar la hermeticidad de la junta del cartucho del filtro de aceite.

(3) Ajustar la holgura de las válvulas (ver x en Fig. 7.2.2.1)

Realizar estas operaciones en un taller autorizado **SOLÉ DIESEL**. Antes de ajustar el juego de las válvulas dejar que se enfríe el motor durante como mínimo 30 minutos. La temperatura del aceite ha de ser inferior a 80°C.

CONTROL HOLGURA (SIN ARANDELA DE PRESION)

ALGUNOS MOTORES PODRIAN NO TENER EL ELEMENTO Nº 4 DE LA Fig. 7.2.2.1 EL PROCEDIMIENTO EN ESTE CASO ES EL DESCRITO A CONTINUACIÓN

- Quitar la válvula de purga de aire y girarla hacia un lado.
- Desmontar la tapa de balancines.
- Posicionar el cigüeñal según la Fig. 7.2.3. Comprobar la holgura de los cilindros marcados en **negro**.
- Controlar la holgura (x) entre los balancines (2) y la cara de contacto del empujador con galga (6). La galga ha de poder ser introducida con leve resistencia. Holguras de las válvulas:

Holgura de las válvulas admisión: 0.3mm

Holgura de las válvulas escape: 0.5mm

AJUSTE DE LA HOLGURA

- Aflojar la contratuerca (2)
- Con un destornillador (7), regular el tornillo de ajuste (1) de tal manera que se obtenga un juego correcto (1) de la válvula con la contratuerca apretada.
- Realizar las operaciones de verificación y, en su caso, de ajuste en cada cilindro.
- Volver a montar la tapa de balancines (con junta nueva si fuera necesario).
- girar la válvula de purga de aire a su posición y fijarla.

POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL 1

Girar el cigüeñal hasta que se cruce el movimiento de ambas válvulas del cilindro nº1 (proa) en el PMS. En este punto la válvula de escape aún no está cerrada y la de admisión comienza a abrirse. Ahora se pueden ajustar las válvulas **marcadas en negro**, según el esquema de la derecha. Para fines de control, marcar con tiza el balancín en que se haya efectuado el ajuste.




Fig. 7.2.2.1





Fig. 7.2.3

Fig. 7.2.3

POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL 2

Hacer girar el cigüeñal una vuelta completa (360°). En tal punto, se pueden ajustar las válvulas **marcadas en negro**.

Después del ajuste, apretar bien la tuerca del balancín, mientras se retiene el tornillo de ajuste para que no gire.

NOTA: el ajuste de la holgura de válvulas debe efectuarse después de reapretar los tornillos de culata. (Para orden de apriete y par de apriete véase el apartado 4.1 de datos de montaje).

(4) Ajustar la holgura de las válvulas (CON ARANDELA DE PRESIÓN)

FOR ENGINES WITH ELEMENT NUM. 4 OF Fig. 7.2.2.1.

- (1) Aflojar la válvula de purga y girarla hacia un lado.
- (2) Desmontar la tapa de balancines.
- (3) Antes de ajustar el juego de las válvulas, dejar que el motor se enfríe durante 30 minutos como mínimo. La temperatura del aceite deberá ser inferior a 80°C.
- (4) Colocar la llave de giro sobre los tornillos de fijación de las poleas. Girar el cigüeñal motor hasta que se produzca el cruce de válvulas en el cilindro n°1. Entendemos por cruce de válvulas cuando la válvula de escape comienza a abrirse.
- (5) Colocar el cigüeñal según el esquema muestra en la página anterior (fig. 7.2.3). Ahora se pueden ajustar las válvulas **marcadas en negro**.
- (6) Si fuese necesario ajustar el juego de válvulas proceder de la siguiente manera (ver fig. 7.2.3):

(a) Aflojar la contratuercas (2)

(b) Colocar el dispositivo de ajuste (1) en el tornillo de ajuste y realizar el ajuste del juego de válvulas como sigue:

- Fijar el imán
- Girar el disco rotativo del dispositivo de ajuste (1) hasta que no quede holgura. A continuación, rectificar el ángulo girando 90°/150° hacia atrás, ver especificaciones de ajuste a continuación:
IN = Válvula de admisión = 90°
EX = Válvula de escape = 150°
- Apretar la contratuercas (2) con llave dinamométrica a un par de 20 Nm

(c) Realizar estos trabajos de control/ajuste en cada cilindro.

(d) Montar de nuevo la tapa balancines (si fuera necesario, con junta nueva).

(e) Colocar la válvula de ventilación en su sitio y fijela.

(5) Ajuste tensión de las correas

No intentar ajustar nunca la tensión de la correa con el motor en funcionamiento.

Una tensión excesiva puede causar un rápido desgaste de la correa y de los cojinetes del alternador. Por el contrario, si está excesivamente floja o tiene aceite, puede resbalar y dar lugar a una carga insuficiente.

Controlar la tensión de la correa presionándola con el pulgar en el punto central de la distancia más larga entre las dos poleas. Con esta presión, la correa tiene que permitir una flexión:

$$T = 15 \text{ mm (aproximadamente)}$$




Fig. 7.2.4




Fig. 7.2.5

(6) **Revisión y limpieza del filtro de agua**

Es importante instalar entre el motor y el grifo de fondo un filtro para evitar que las impurezas que existen en el agua de mar obstruyan los conductos de refrigeración.

Limpiar el mismo cada 200 horas, aflojando la palomilla y sacando el elemento filtrante. Limpiarlo y volverlo a montar, procurando que la tapa se asiente bien sobre la junta tórica. Poner luego en marcha el motor para comprobar si pierde agua por la tapa.




Fig. 7.2.6

(7) **Purga/Vaciado circuito de refrigeración**

Vaciar el líquido de refrigeración existente abriendo el tapón y la conexión a la bomba indicada. Purgar también el refrigerador, abriendo el tapón de purga.

Cuando haya bajas temperaturas y el motor vaya a estar parado durante largo tiempo, es conveniente realizar esta operación de drenaje.

Una vez realizada esta operación cerrar los grifos de drenaje y llenar (véase el apartado 4.2.2 de este manual) hasta el orificio del tapón del depósito.




Fig. 7.2.7

(8) **Comprobación del nivel de la batería**

Las baterías requieren una manutención muy cuidadosa y frecuentes verificaciones. Proceder como se indica a continuación:

- (1) Mantener siempre las baterías secas y limpias.
- (2) Comprobar periódicamente la limpieza de los terminales. Si se ha formado suciedad, aflojar los terminales, limpiarlos y untarlos con una capa de grasa neutra.-No permitir que las baterías entren en contacto con aceite o combustible.
- (3) No colocar objetos metálicos encima de la batería.
- (4) Manejar con cuidado las baterías o recipientes que contengan ácidos.
- (5) Comprobar mensualmente o cada 200 horas el nivel del ácido y complementarlo, de ser necesario, con AGUA DESTILADA. El nivel no debe sobrepasar la marca interior de la batería.
- (6) No usar llamas abiertas para iluminar los elementos de la batería: Peligro de explosión.
- (7) Durante la invernada, desmontar las baterías y situarlas siguiendo las instrucciones del fabricante.

Si se procede a la carga de la batería mediante cargador exterior, es necesario desconectar ambos terminales

(9) **Vaciado del filtro decantador del combustible (opcional).**

- (1) Cerrar el grifo de agua.
- (2) Desenroscar el tornillo de purga (7) y dejar que el combustible salga.
- (3) Desenroscar la carcasa del filtro (a izquierdas) (4) junto con la junta tórica (3) y retirarlos.
- (4) Limpiar todos los elementos y en concreto la cámara de sedimentación (5). Cambiar el filtro si necesario.
- (5) Montar los elementos de nuevo. Apretar la carcasa del filtro a 2.5 kgf-m máximo.




Fig. 7.2.9.

(10) **Cambio filtro de combustible (motor).**

Ver pag. nº5 para localización filtro. El filtro de combustible es blindado y no se puede limpiar. Debe sustituirse por lo menos una vez al año.

Para efectuar el cambio de filtro:

Cerrar el grifo situado a la salida del depósito. Desenroscar el filtro de la tapa con una llave de cadena. Enroscar el filtro nuevo a la tapa con la mano. Después comprobar si queda aire, y si hubiese, efectuar las operaciones de purga del sistema de alimentación (véase apartado 5.1.1 de este manual).

(11) **Comprobación de los inyectores.**

En un taller autorizado **SOLE DIESEL** o si se dispone de una bomba de mano, controlar el calibrado de los inyectores, comprobando que las presiones son las indicadas en el párrafo 2.6 de este manual.

(12) **Comprobación de la protección anticorrosivo (ánodo de sufrimiento).**

Estos motores no equipan ánodos de protección a la corrosión. Los elementos del circuito de refrigeración están fabricados con materiales que lo protegen.

(13) **Cambio elemento filtro de aire**

El motor va provisto de filtro de aire de admisión con elemento filtrante. **El elemento NO se puede limpiar, hay que cambiarlo.** Consultar punto 7.1.




Fig. 7.2.13

(14) **Inspección del alternador y motor de arranque.**

El motor dispone de un alternador de 28V y 55A, con regulador eléctrico incorporado y una salida para la toma del cuentarrevoluciones. Para su inspección, comprobar periódicamente las conexiones eléctricas, su correspondiente fijación y el buen contacto de los terminales.

Para el motor de arranque inspeccionar el desgaste de las escobillas y la aspereza de la superficie del conmutador. Reemplazar si se alcanza el límite de servicio.

(15) **Limpieza del depósito de combustible.**

Vaciar el contenido del depósito para eliminar el agua de condensación y las impurezas posibles. Limpiar con combustible procurando vaciarlo teniendo en cuenta lo especificado en el apartado 4.4 de este manual.

(16) **Verificación de la presión de compresión.**

Verifique cada cilindro desmontando un medidor de compresiones. Girar el motor con ayuda del motor arranque. Presión de compresión: **30 – 38 bar**.

El valor de compresión medido depende de la velocidad de arranque durante la medición y de la altitud instalación motor. Por tanto, no es posible fijar valores límites exactos. La medición de compresión se aconseja solamente como una medida de comparación entre todos los cilindros de un mismo motor. Si se verifican diferencias superiores al **15%** es conveniente buscar la causa, desmontando la unidad de cilindro afectada.

(17) **Revisar estado rodete bomba agua salada y su eventual sustitución.**

Ver fig. 7.2.14. La bomba de agua salada está situada en la parte trasera del motor. El rodete impulsor es de neopreno y no puede girar en seco. En caso de funcionar sin agua puede llegar a romperse. Es importante, por lo tanto, llevar siempre uno de recambio.

En caso de rotura del rodete, asegurarse de que los trozos de goma no hayan obstruido los conductos del circuito. Para efectuar el cambio del mismo, cerrar el grifo de entrada de agua, sacar la tapa de la bomba y hacer palanca para extraer el rodete del eje. Limpiar el alojamiento y poner un rodete nuevo. Montar la tapa con una junta nueva y abrir el grifo de fondo antes de arrancar el motor.





Fig. 7.2.14

Desmontaje y montaje bomba agua salada.

Vaciar el agua del circuito de agua salada. Quitar los tubos. Desmontar la tapa trasera. Desmontar la tuerca del engranaje para poder desclavar eje bomba del piñón. Extraer la bomba.

En el momento de montar, poner siempre juntas nuevas. Montar la bomba completa. Acoplar el piñón en el eje. Apretar la tuerca del piñón. Montar la tapa.



(17) **Sustitución de las correas del (alternador y bombas).**

Destensar la correa vieja completamente a fin de facilitar su extracción. Para el cambio de la correa accionamiento bombas desmontar los tornillos (1) y (2) y empujar la bomba de alimentación (3) hacia la izquierda. Para el cambio de la correa accionamiento alternador, desmontar el tornillo (2) y empujar el alternador (1) hacia la derecha.

Una vez desmontada la correa comprobar el estado de las gargantas de las poleas, que deben estar limpias y secas. Su limpieza se efectúa con agua jabonosa (no emplear gasolina, gas-oil o productos similares).

Montar la nueva correa procurando introducirla con la mano sin dañarla y si fuera necesario ponerla con herramientas que no tengan aristas cortantes ya que sufriría daños y se acortaría su duración. Tensar la correa tal y como se explica anteriormente. Comprobar tensión según punto nº 5.

⚠ Cambiar siempre las correas que parezcan desgastadas o con grietas. Las correas que funcionan emparejadas, tienen que cambiarse siempre a la vez.





Fig. 7.2.17

(18) **Inspección de las bombas inyectoras individuales.**

Las bombas de inyección de combustible es uno de los elementos más importantes del motor diesel y, por tanto, su manipulación requiere el mayor cuidado. Además, la bomba de inyección se ha ajustado a fondo en fábrica y no debe ajustarse nunca de forma negligente. Dicho ajuste, siempre que sea necesario, debe realizarlo un servicio autorizado **SOLE DIESEL**, ya que se necesita un comprobador de bombas de precisión y una especialización.

Los requisitos para la manipulación de la bomba de inyección de combustible son los siguientes: Emplear siempre combustible que esté exento de impurezas y cambiar el filtro de combustible a su debido tiempo.

(19) **Fusible.**

El cuadro eléctrico lleva como protección 2 fusibles: uno de 10A para protección instalación cuadro y otro para proteger la placa circuito integrado. En el caso de que no llegue corriente al cuadro, comprobar que no esté fundido.

(20) **Inspección y limpieza del turbocompresor.**

Para aumentar la duración y funcionalidad de los turbocompresores, se dan a continuación algunas indicaciones de importancia fundamental:

(1) Son esencialmente tres las causas que pueden deteriorar los turbosoplantes:

- (a) Falta de aceite lubricante que ocasiona daños en los cojinetes, con el consiguiente agarrotamiento de los elementos en rotación.
- (b) Entrada de cuerpos extraños por un deficiente estado del filtro de aire que permite la entrada de partículas que deterioran los álabes del compresor en rotación, con el peligro de que penetren en los cilindros fragmentos del mismo.
- (c) Suciedad del aceite lubricante que ocasiona estrías en los puntos de apoyo y cojinetes, obstruye los conductos de aceite y desgasta los retenes, con el consiguiente peligro de fugas y agarrotamientos.

(2) La aparente sencillez del turbocompresor oculta trabajos esmerados de construcción, con tolerancias de milésimas de milímetro; se aconseja, por tanto, confiar las posibles reparaciones a personal especializado que disponga de herramientas y equipos adecuados, suministrados por nuestro servicio de asistencia.

(3) En el caso de fugas de aceite, de vibraciones o de un ruido anormal, se aconseja parar inmediatamente el motor. Un mantenimiento preventivo puede evitar reparaciones costosas e inesperadas.

(4) Para un mantenimiento preventivo, es preciso proceder a su limpieza de la manera siguiente:

- (a) Desmontar el tubo de desvalorado (1) del de aspiración del filtro de aire (2) y retirar el filtro junto con el tubo de aspiración.
- (b) Desmontar el la caja del compresor (3) que encierra el rotor el compresor.
- (c) Sumergir todo en petróleo hasta que las incrustaciones e suciedad se hayan disuelto.
- (d) Para una limpieza completa del rotor (4) , emplear un cepillo o una raspa de material plástico.
- (e) Limpiar o secar con aire, controlando la perfecta limpieza de los pasos de aceite. (Se desaconseja la utilización e vapor que puede perjudicar los cojinetes y el árbol).
- (f) Controlar que el filtro colocado en la aspiración esté perfectamente limpio, así como el cambio periódico del aceite lubricante y de los filtros.

NOTA: Después de un desmontaje de la turbosoplante, antes del arranque no olvide cebarla con aceite motor para evitar perjuicios debidos a un funcionamiento en seco.



¡atención!

En el momento del arranque y de la parada del motor, hacer girar el motor sin carga por lo menos 30 segundos al arrancar y por lo menos 3 minutos a la parada de éste.




Fig. 7.2.20

7.3 DIAGNOSIS DE AVERÍAS.

AVERÍAS	CAUSAS MÁS PROBABLES
El motor no arranca	C1 – C2 – C3 – C4 – C5 – C6 – C9 – E1 – E2 – E3 – E4 – E5 M3 – R1 – R3 – L4
El motor arranca y se para	C1 – C3 – C5 – C7 – C9 – M5 – R4 – R6
El motor no acelera	C1 – C2 – C3 – C4 – M1 – M2 – M4 – R7
Velocidad no constante	C4 – L2 – R4 – M1
Humo negro	C3 – C6 – C7 – M1 – M4 – R1 – R2
Humo azul	L2 – M5 – R1 – R5 – R6 – R7
El motor se calienta en exceso	L1 – L4 – L6 – CR2 – CR3 – CR4 – CR5 – CR6 – M2 – M3 – M4
Baja presión de aceite	L1 – L3 – L5 – L6 – L7 – L8 – R5
Demasiado ruido del motor	M3 – R5 – R7
Excesiva presión de aceite	L3 – L7
Escasa potencia	C3 – C6 – C8 – M1 – M7 – R2 – R7
Carga defectuosa de la batería	E1 – E2 – E7 – M6
Las marchas del inversor no entran correctamente	M8 – M9

CIRCUITO DE COMBUSTIBLE	
Bomba de alimentación atascada o defectuosa	C1
Conductos obstruidos	C2
Filtro de combustible obstruido	C3
Bomba de inyección defectuosa	C4
Aire en el circuito de combustible	C5
Inyectores bloqueados, defectuosos o sucios	C6
Bomba de inyección mal regulada	C7
Agua en el circuito de combustible	C8
Grifo de salida de combustible cerrado	C9

LUBRICACIÓN	
Bomba de aceite atascada o defectuosa	L1
Nivel de aceite alto	L2
Válvula de presión del aceite bloqueada	L3
Aceite demasiado viscoso	L4
Aceite poco viscoso	L5
Nivel de aceite insuficiente	L6
Válvula de sobrepresión defectuosa	L7
Manómetro defectuoso	L8
Tubo de admisión de aceite obstruido o flojo	L9

INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
Batería descargada o defectuosa	E1
Conexión de cables incorrecta	E2
Interruptor de arranque defectuoso	E3
Motor de arranque defectuoso	E4
Fusible fundido	E5
Bujías de precalentamiento defectuosas	E6
Regulador alternador averiado	E7

CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN	
Poca cantidad de agua de refrigeración	CR1
Bomba de agua dulce defectuosa	CR2
Grifo de fondo a filtro de agua obstruido	CR3
Bomba de agua salada averiada	CR4
Intercambiador de agua sucio o atascado	CR5
Termostato averiado	CR6

MANTENIMIENTO	
Filtro de aire sucio	M1
Demasiado esfuerzo del motor	M2
Avance excesivo	M3
Escaso avance	M4
Ralentí bajo	M5
Tensión de la correa alternador	M6
Contrapresión en el escape	M7
Ajuste mando a distancia y mando inversor	M8
Cono de embrague gastado	M9

REPARACIONES	
Segmento roto	R1
Válvulas mal selladas	R2
Válvula bloqueada	R3
Muelles del regulador rotos o inadecuados	R4
Cojinete de bancada o de biela fundido	R5
Cilindros gastados	R6
Juego de válvulas incorrecto	R7

8. INSTRUCCIONES ADICIONALES

8.0 ADVERTENCIAS GENERALES

Por lo que concierne a la seguridad véase lo que se indica en el punto 1.3.

8.1 INDICACIONES PARA LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO, EL DESGUACE Y LA ELIMINACIÓN

Para la puesta fuera de servicio del motor dirigirse a **SOLE S.A.**, que dará disposiciones con arreglo a las normas vigentes en ese momento. Por lo que concierne al desguace de todo el motor o partes específicas que lo componen, RESPETAR LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL PAÍS DONDE SE INSTALA.

Para aclaraciones relativas al material de composición de cada componente del motor dirigirse a **SOLE S.A.**


8.2 REDUCCIÓN DE LA POTENCIA TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS PROPIEDADES DEL GAS-OIL Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL AIRE COMBURENTE

PROPIEDADES DEL GAS-OIL (Factor de corrección del rendimiento debido a las propiedades del gas-oil)

Los valores especificados presuponen las siguientes propiedades (según la norma ISO 3046)

Energía	42700 kJ/kg
Temperatura (antes de la bomba de inyección)	35°C
Densidad (a 15°C)	0.84 kg/dm ³

Si el gas-oil se desvía de estos valores, pueden consultarse los factores de corrección (en %) en los gráficos suministrados. Utilizar los factores de corrección en el "cálculo del rendimiento del motor".



(Gráfico 1)

Efectos de la temperatura del gas-oil en el rendimiento del motor. +35°C es la temperatura de referencia (0%)




Gráfico 2


Efectos de la densidad del gas-oil en el rendimiento del motor. El valor es 0.84 kg/dm³ a 15°C (0%)

PROPIEDADES DEL AIRE (Factor de corrección del rendimiento debido a las propiedades del gas-oil)

Los valores especificados presuponen las siguientes propiedades (según la norma ISO 3046)

Presión del aire	1000 mbar (750 mmHg)
Temperatura del aire	25°C
Humedad relativa	30%

Si el aire se desvía de estos valores, pueden consultarse los factores de corrección (en %) en los gráficos suministrados. Utilizar los factores de corrección en el “cálculo del rendimiento del motor”.



(Gráfico 3)
Efectos de la temperatura del aire en el rendimiento del motor. +25°C es la temperatura de referencia (0%)




Gráfico 4
Efectos de la presión del aire en el rendimiento del motor. El valor normal es 1000 mbar (0%)

———— motores atmosféricos
----- motores turboalimentados

9. ANEXOS TÉCNICOS (COMUN A VERSIÓN PROPULSOR Y GRUPO ELECTRÓGENO).

9.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUBRICANTE

9.0.1 ACEITE DEL MOTOR

Usar aceite de motor **Solé Diesel SAE 15 W 40 diesel**. La clasificación de servicio debe ser como mínimo:

VISCOSIDAD DEL ACEITE

Seleccionar la viscosidad del aceite en función de la temperatura ambiental en la que el motor tenga que funcionar. Se recomienda que use aceite **Solé Diesel SAE 15W40** para todas las estaciones por razón del cambio mínimo de su viscosidad con las variaciones de la temperatura. Se usa todo el año con temperaturas comprendidas entre -15°C y temperaturas superiores a +35°C.

API CE/CF-4/SG
MIL-L-2104 E
CCMC D4/G4/P



9.0.2 ACEITE DEL INVERSOR

Consultar el manual de instrucciones del inversor entregado.

9.1 ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACION DEL MOTOR


MOTOR	SUPERFICIE MÍNIMA ENTRADA AIRE ASPIRACIÓN	CAUDAL AIRE ADMISION (1)	Ø INT MANGUERA ESCAPE (2)	BATERIA (24V)	LONGITUD CABLE A BATERIA (m)	SECCIÓN MÍNIMA CABLE A BATERIA	Ø INT. TUBERIA COMBUSTIBLE DE DEPOSITO A BOMBA INYECTORA (mm)	Ø TUBERIA COMBUSTIBLE DE RETORNO DE BOMBA INYECTORA A DEPOSITO (mm)
SDZ – 165G	---	550 – 600 m³/h	90	160 Ah	≤ 1.5	50 mm²	12	12
SDZ – 165	---	650 – 700 m³/h	90	160 Ah	≤ 1.5	50 mm²	12	12
SDZ – 205	---	1100 – 1200 m³/h	125	160 Ah	≤ 5	70 mm²	12	12
SDZ – 280	---	1500 – 1600 m³/h	125	160 Ah	≤ 5	70 mm²	12	12

(1) a máximas r.p.m.

(2) para cada curva de 90° aumentar 10 mm (para longitudes superiores a 3mm)

9.2 ESPECIFICACIONES PARA TOMAS DE FUERZA (OPCIONALES).

	(A)	(B)	(C)
Relación (r)	1 : 1.116	1: 1.297	1: 1.297
$\eta_{\text{potencia toma de fuerza}} = 1.1297 \times \eta_{\text{motor}}$			
Rotación	Izquierdas	Izquierdas	Derechas
Valores	50 kW	20 kW	20 kW
Max.	187 Nm	64.5 Nm	64.5



¡atención!

Condiciones máximas a cumplir: **B + C = 20 kW , 64.5 Nm**

A + B + C = 50 kW, 187 Nm

Si B = C = 0 kW => A = 50 kW (dependiendo tipo conexión).

Consultar dpto. técnico SoleDiesel.



MOTORES DIESEL MARINOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL MARINOS

SOLÉ S.A.

Dpto. Publicaciones Técnicas
Ctra. Martorell a Gelida km. 2
08760 Martorell
Barcelona - Spain

Tel. (+34) 93 775 14 00
Fax. (+34) 93 775 30 13

e-mail: sole@solediesel.com
www.solediesel.com



Ref. 03919402.SP
Ed. 1 rev. 0